

## 11 Beskrivning av sändare

### 11.1 Indikeringar på sändaren

#### Normal drift

Snabbt blinkande RÖD = sänder meddelande

Fast GRÖN = Relä aktiverat i mottagaren (Återkopplings-information från mottagaren)

#### Felindikering

3 långsamma RÖDA blinkningar = Batteri förbrukat, sändare kan inte skicka kommandon

Fast RÖD efter aktiverat kommando = Låg batterispänning

Snabba RÖDA blinkningar = hårdvarufel.

#### Indikeringar efter batteribyte

GULT lyser i 1 sekund följd av 1 eller 2 GRÖNA blinkningar.